

KALON

PRINTED WITH SOLAR POWER ON FSC CERTIFIED PAPER USING SOY BASED INK, AND LOVE ♡

CARAVAN DIVAN & CONVERSION KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

***INSTRUCTIONS
POUR LE MONTAGE
DU DIVAN
CARAVAN
ET KIT DE TRANSFORMATION***

Model No.: Caravan Divan 043
& Caravan Conversion Kit 042 | KALON STUDIOS
www.kalonstudios.com | studio@kalonstudios.com
P.O. Box 292612 | Los Angeles | CA 90029 | 866.514.2034

NOTES

- **For maintenance, cleaning and storage information, please refer to the first page of the Caravan Crib Assembly Instructions.**
 - According to CPSC regulations Toddler Beds are not intended for use for children younger than 15 months or more than 50lbs.
 - Not to be used as toddler bed beyond the 50lbs limit.
 - Weight limit of Divan is 200lbs.
 - Intended for use with full-size crib mattress having minimum dimensions of 51 5/8 in. (1310 mm) in length and 27 1/4 in. (690 mm) in width and 6 in. (150 mm) in thickness.
 - **Conversion Kit does not include a base or mattress support, includes backrest, upper side and end panels only.**
-

NOTES


- **Pour l'entretien, le nettoyage et l'entreposage, veuillez vous référer à la première page du manuel de montage du Lit Bébé Caravan.**
- Le meuble n'est pas destiné à des enfants de moins de 15 mois ou pesant plus de 23kg ou 50lbs.
- Le meuble requiert l'utilisation d'un matelas ayant les dimensions minimales de 51 5/8 pouces (1310 mm) de long, 27 1/4 pouces (690 mm) de large et 6 pouces (150 mm) d'épaisseur.
- **Le Kit de Transformation inclut le panneau d'appui, les panneaux supérieurs et n'inclut pas de base ou de support de matelas.**

PIECES INCLUDED / PIÈCES INCLUSES


Refer to pouch for true to life diagram of hardware.



..... Backrest (x1)
Panneau d'appui (x1)



..... Side Panel (x2)
Panneau latéral (x2)



..... Side Panel Foot (x2)
Panneau inférieur latéral (x2)



..... End Panel (x2)
Panneau d'extrême (x2)



..... End Panel Foot (x2)
*Panneau inférieur
d'extrême (x2)*




..... Mattress Support (x1)
Support de matelas (x1)



..... A1 (x10)

..... C (x4)


..... H (x4)



..... A2 (x10)

..... E (x12)

..... I (x4)




..... B (x10)


..... G (x4)

..... Allen Key (x1)




Philips head screwdriver required for assembly. *Tournevis cruciforme requis pour le montage.*



DETAL 1 / DÉTAIL 1



DETAL 2 / DÉTAIL 2



STEP 1

- Insert parts G into available holes at end of panel foot.
- Screw parts B into holes along bottom edge of the side rails and end panels. (Detail 1)
- Insert parts A2 into large holes along inner face of all panel feet.
- Lower the side and end panels onto panel feet, sliding parts B through holes along upper edge of foot panels and into hole in parts A2.
- With a philips head screw driver screw parts A1 into parts A2. (Detail 2)

ÉTAPE 1



- Insérez les pièces G dans les ouvertures prévues sur le panneau d'extrémité.
 - Vissez les pièces B dans les ouvertures prévues le long des panneaux latéraux et des panneaux d'extrémité. (Détail 1)
 - Insérez les pièces A2 dans les ouvertures prévues sur le côté intérieur de l'ensemble des panneaux inférieurs.
 - Assemblez les panneaux supérieurs avec les panneaux inférieurs en insérant les pièces B dans l'ouverture correspondante.
 - Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les pièces A1 dans l'ouverture correspondante dans les pièces A2. (Détail 2)
-

STEP 2

- Insert parts E through holes on outer side of End Panels, then into holes on edge of Side Rails and Feet. Using the supplied Allen Key turn to tighten.
- **(If using backrest skip this step)** Insert parts H and I into holes at top corner of end panels. Using the supplied Allen Key turn to tighten.

ÉTAPE 2

- Insérez les pièces E dans les ouvertures prévues sur le côté extérieur des panneaux d'extrémité, et dans les ouvertures prévues sur les panneaux latéraux. À l'aide de la clé Allen, fixez les pièces E.
- **(Si vous utilisez le panneau d'appui, passez à l'étape suivante)**
Insérez les pièces H et I dans les ouvertures prévues sur le côté extérieur des panneaux d'extrémité. Avec la clé Allen, fixez les pièces H et I.



STEP 3

- Insert parts C through holes at bottom of mattress support and into holes on Side Panel Feet.
- Using a philips head screw driver tighten parts C.

ÉTAPE 3

- Fixez le support de matelas sur les panneaux latéraux en insérant les pièces C dans les ouvertures prévues.
 - Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les pièces C.
-

STEP 4 ATTACHING BACKREST

- When converting the Divan to be used with backrest remove parts H and I.
- Insert parts E through holes on outer side of End Panels then into holes on edge of Backrest.
- Using the supplied Allen Key turn parts E to tighten.

ÉTAPE 4 POUR FIXER LE PANNEAU D'APPUI

- Si elles sont attachées ensemble, séparez les pièces H et I.
- Insérez les pièces E dans les ouvertures prévues sur le côté extérieur des panneaux d'extrémité, et dans l'ouverture correspondante sur le panneau d'appui.
- Utilisez la clé Allen pour fixer les pièces E.



WARNING: Read all instructions before assembling toddler bed. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

- Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
- INFANTS HAVE DIED IN TODDLER BEDS FROM ENTRAPMENT. Openings in and between bed parts can entrap head and neck of small child.
- NEVER use bed with children younger than 15 months.
- ALWAYS follow assembly instructions.
- NEVER place bed near windows where cords from blinds or drapes may strangle a child.
- NEVER suspend strings over bed.
- NEVER place items with string, cord, or ribbon, such as hood strings or pacifier cords, around a child's neck. These items may catch on bed parts.
- To avoid dangerous gaps, any mattress used in this bed shall be a full-size crib mattress at least 131 cm in length, 69 cm in width, and 15 cm in thickness.
- Before each usage or assembly, inspect toddler bed for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges.
- DO NOT use toddler bed if any parts are missing or broken. Ask you dealer or write to Kalon Studios for replacement parts and instructional literature if needed.
- DO NOT substitute parts.
- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers because they can cause suffocation.
- DO NOT use a water mattress with this toddler bed.

C A U T I O N : Any mattress used in
this crib shall be at least 69cm by
131cm with a thickness not
exceeding 15cm.

- WARNING:** Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death. DO NOT use this crib if you cannot exactly follow the accompanying instructions. Read all instructions before assembling crib. KEEP INSTRUCTIONS IN PLACE FOR FUTURE USE. To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, loose bolts or other fasteners, missing parts, or sharp edges before and after assembly and frequently during use. Securely tighten loose bolts and other fasteners. DO NOT use crib if any parts are missing, damaged or broken. Contact Kalon Studios for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute use crib if any parts are missing, damaged or broken. Contact Kalon Studios for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT
 - Follow warmings on all products in a crib. • Infants can suffocate on soft bedding, Never add a pillow or comforter. Never place additional padding under an infant. • Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over a window or door where cords from blinds or drapes may strangle a child. • To help a crib or attach strings to toys. DO NOT place crib near or within reach of a window or door where cords from blinds or drapes may strangle a child. • Never use plastic shipping bags or other plastic film clotting or loose fasteners. • Never use plastic bags or other parts of the body or prevent strangulation tighten all fasteners. A child can trap parts of the body or in gaps between crib sides and a mattress that is too small. • When child is able to pull to a standing position, set mattress to lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
 - Stop using crib when child begins to climb out or reaches the height of 89 cm. The child should be placed in a toddler bed or regular bed.

WARNING:

Failure to follow these warnings and the



- **MISE EN GARDE:** Si les sorties sont attachées, retirez les supports de matelas d'extrême-île.
 - Fixez le support de matelas sur les panneaux latéraux en insérant les pièces C dans les ouvertures prévues.
 - Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les pièces C.

ETAPE 4 REGLEZ LA HAUTEUR DU MATELAS - POSITION BASSE

- **WARNING:** If attached to crib, remove mattress support end rails.
 - Inset parts C through holes at bottom of mattress support and into holes on Crib Side panels.
 - Using a Phillips head screw driver tighten parts C.



STEP 4 ADJUSTING MATTRESS HEIGHT- LOWER SETTING

- Fixez le support d'extrême de matelas sur les panneaux latéraux en insérant les pièces C dans les ouvertures prévues.
 - Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les pièces C.
 - Alignez les trous du support de matelas avec les trous sur le bord supérieur du support d'extrême de matelas. Insérez les pièces D dans les ouvertures prévues.
 - Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les pièces D.

ETAPE 3 RÉGLER LA HAUTEUR DU MATELAS - POSITION ÉLEVÉE

- Insert parts C through holes on the face of Mattress Support End Rail and into holes on Crib End Panels.
 - Using a philips head screw driver tighten parts C.
 - Using a philips head screw driver tighten parts C.
 - Align holes on mattress support with those on the upper edge of Mattress Support End Rail. Insert parts D through holes.
 - Using a philips head screw driver tighten parts D.

STEP 3 ADJUSTING MATTRESS HEIGHT - HIGHER SETTING



- Insérez les pièces E dans les ouvertures prévues sur le côté extérieur des panneaux d'extrême et des panneaux inférieurs d'extrême, et dans l'ouverture correspondante sur les panneaux latéraux et les panneaux inférieurs latéraux.
 - Avec la clé Allen, vissez afin de serrer les pièces.

ETAPE 2

- Insert parts E through holes on outer side of End Panels and End Panel Feet, then into holes on edge of Crib Side Panels and Side Panel Feet.
 - Using the supplied Allen Key, screw to tighten.



STEP 2

- Insérez les pièces G dans les ouvertures prévues sur le côté extérieur des panneaux inférieurs pour le côté latéral.
 - Vissez les pièces B dans les ouvertures prévues sur les côtés des panneaux latéraux et des panneaux d'extrêmeite. (Détail 1)
 - Insérez les pièces A2 dans les ouvertures prévues sur le côté intérieur des panneaux inférieurs. (Détail 1)
 - Panneau A2 dans les ouvertures prévues sur les côtés des panneaux latéraux et des panneaux d'extrêmeite. (Détail 1)
 - Vissez les pièces B dans les ouvertures prévues sur les côtés des panneaux latéraux et des panneaux d'extrêmeite. (Détail 1)
 - Insérez les pièces A2 dans les ouvertures prévues sur le côté intérieur des panneaux inférieurs. (Détail 1)
 - Panneau A2 dans les ouvertures prévues sur les côtés des panneaux latéraux et des panneaux d'extrêmeite. (Détail 1)
 - Assémez les panneaux superieurs avec les panneaux inférieurs en insérant les pièces B dans l'ouverture correspondante.
 - Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les pièces A1 dans l'ouverture correspondante dans les panneaux inférieurs.



ETAPE 1

- Insert parts G into available holes at end of panel foot.
 - Crew parts B into holes along bottom edge of the side and end panels. (Detail 1)
 - Crew parts B into holes along bottom edge of the side and end panels. (Detail 1)
 - Insert parts A2 into large holes along inner face of all panel feet.
 - Lower side and end panels onto panel feet sliding parts B through holes along upper edge of foot panels and into hole in parts A2.
 - With a phillips head screw driver screw parts A1 into parts A2. (Detail 2)

STEP 1




DETAIL / DETAIL 2



DETAIL / DETAIL 1

Phillips head screwdriver required for assembly. Tournevis cruciforme requis pour le montage.



PIECES INCLUDED / PIÈCES INCLUSES

Maintenance, Cleaning and Storage

Please take care to periodically check the crib/toddler bed to ensure that it is properly assembled and that no parts have come loose. Verify that the crib/toddler bed parts remain snugly againts one another and tighten hardware if needed. Clean with a rag dampened with warm water. Do not use soap or harsh chemicals as they will remove the natural, wax-oil finish.

Maintain finish with wood oil of your choice or contact studio@kalonstudios.com for recommendations.

For best storage, repack crib/toddler bed in original packaging and/or store in a dry area, upright and flat.

Keep instructions in pouch for future use.

Veuillez inspecter régulièrement le meuble, s'assurer que les pièces soient bien assemblées et que les compositions ne se soient pas desserrées. Au besoin, utilisez un tournevis pour resserrer les pièces.

Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chamois imprégné d'eau tiède. Veuillez éviter l'utilisation de savon ou de nettoyants chimiques qui risqueraient d'enlever le fini de cire et d'huile naturelle.

Vous pouvez redonner un lustre au fini en appliquant une huile naturelle pour bois de votre choix ou nous contacter par courriel à studio@kalonstudios.com pour des recommandations.

Pour optimiser l'entreposage, vous pouvez démonter et remettre le meuble dans son emballage original et l'enrouler dans un environnement sec en position verticale ou horizontale afin d'éviter toute déformation.

Cleaning, Storage and Maintenance

Do not allow to bend.

Veuillez inspecter régulièrement le meuble, s'assurer que les pièces soient bien assemblées et que les compositions ne se soient pas desserrées. Au besoin, utilisez un tournevis pour resserrer les pièces.

Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chamois imprégné d'eau tiède. Veuillez éviter l'utilisation de savon ou de nettoyants chimiques qui risqueraient d'enlever le fini de cire et d'huile naturelle.

Vous pouvez redonner un lustre au fini en appliquant une huile naturelle pour bois de votre choix ou nous contacter par courriel à studio@kalonstudios.com pour des recommandations.

Pour optimiser l'entreposage, vous pouvez démonter et remettre le meuble dans son emballage original et l'enrouler dans un environnement sec en position verticale ou horizontale afin d'éviter toute déformation.

**BÉBÉ CARAVAN
DU LIT
POUR LE MONTAGE
INSTRUCTIONS**

**CRIB
CARAVAN
INSTRUCTIONS
ASSEMBLY**

KALON

P.O. Box 292612 | Los Angeles | CA 90029 | 866.514.2034
www.kalonstudios.com | studio@kalonstudios.com
Model No.: Caravan Crib 041 | KALON STUDIOS